

**Kennziffern, sofern diese nicht vom Techniker geändert wurden.**

- \*0 Zurück zum Wartenden
- \*1 Anrufumleitung ein
- \*2 Makeln
- \*3 Fünferkonferenz
- \*44 Nachtschaltung ein
- \*51 Flash zum Amt
- \*52 Mute ein
- \*53 MFV ein
- \*55 Anklopfen beantworten
- \*56 Parken einleiten
- \*57 Anrufübernahme in AUN-Gruppen
- \*58 Rückruf einleiten
- \*59 Anrufübernahme ausserhalb AUN-Gruppen
- \*60 Projektkennzahl
- \*61 Türöffner
- \*62 Aufschalten
- \*64 Anrufumleitung im Amt (ISDN) ein
- \*65 Gebührenabfrage
- \*66 Codeschloss ein
- \*67 Einstieg für assoziierte Wahl
- \*68 Info senden
- \*69 Abwesenheitstext ein
- \*7 KWZ/KWI ausspeichern
- \*80 Direktansprechen
- \*90 Einstieg zur Aktivierung der Aktoren (einschalten)
- \*91 Taste belegen
- \*92 Kurzurufnummer ändern
- \*93 Codewort ändern
- \*940 Endgerätetest
- \*95 Systemverwaltung
- \*97 Anrufschutz DND ein
- \*88 Babyphone ein
- \*81 Rufzuschaltung ein
- #1 Anrufumleitung aus
- #44 Nachtschaltung aus
- #52 Mute aus
- #56 Parken wiederaufnehmen
- #58 Rückrufe abfragen/löschen
- #64 Anrufumleitung im Amt (ISDN) aus
- #66 Codeschloss aus
- #68 Info (gesendete) lesen/löschen
- #69 Abwesenheitstext aus
- #97 Anrufschutz DND aus

\*96 Direktantworten ein  
#96 Direktantworten aus  
#90 Einstieg zur Deaktivierung der Aktoren (ausschalten)  
#81 Rufzuschaltung aus  
#0 Alle Dienste zurücksetzen  
#3 Fünferkonferenz aus  
#82 Anruferliste abfragen  
\*83 Assoziierte Dienste  
\*84 Fangen  
\*85 Gruppenruf ein  
#85 Gruppenruf aus  
\*82 Anruferliste beschreiben  
\*86 Rufnummerunterdrückung ein  
#86 Rufnummerunterdrückung aus  
\*87 Stilles Anklopfen ein  
#87 Stilles Anklopfen aus  
\*98 Ruhe ein  
#98 Ruhe aus  
\*991 remote DTMF-Systemverwaltung  
\*992 remote DTMF-Systemverwaltung freigeben  
\*993 remote ISDN-Systemverwaltung freigeben  
\*994 remote Anlagendaten-Abfrage freigeben (z.Z. inaktiv)  
\*89 Türöffner via DTMF Code freigeben  
#89 Türöffner via DTMF Code sperren  
\*63 Wiederaufnahme eines externen Gesprächs nach Haltentaste  
\*41 Rufnummern zuweisen bei MUSAP  
\*401 UCD-Agenten einloggen  
#401 UCD-Agenten ausloggen  
\*402 UCD-Agent verfügbar  
#402 UCD-Agent nicht verfügbar  
\*403 UCD-Nachbearbeitung ein  
#403 UCD-Nachbearbeitung aus  
\*404 UCD-Nachtschaltung ein  
#404 UCD-Nachtschaltung aus  
\*405 UCD-Rufqueue-Status abfragen  
\*42 Telephone Data Service (TDS)  
\*43 Freischalten von Leitungen  
\*45 PSE: Suchen  
#45 PSE: Melden  
\*46 Weckeinrichtung: Termin ein  
#46 Weckeinrichtung: Termin aus  
\*9419 Endgerätetausch aktivieren  
#9419 Endgerätetausch deaktivieren  
\*942 Anmeldebereitschaft (Mobilteil)  
\*943 Zentrales Codeschloss  
\*944 Silent Monitoring

\*490 Freigegeben zum Anklopfen aktivieren  
#490 Freigegeben zum Anklopfen deaktivieren  
\*48 Sprachauswahl  
\*508 Flex Call  
\*502 Rufumschaltung für MULAP ein  
#502 Rufumschaltung für MULAP aus  
\*501 AUL für MULAP ein  
#501 AUL für MULAP aus  
\*509 Trace einfrieren  
\*47 DISA intern  
\*503 Keypad-Wahl  
\*54 internes Telefonbuch  
\*491 analoges Hotelendgerät  
#943 Zentrales Codeschloss / Code rücksetzen  
\*495 Umleitung nach Zeit ein  
#495 Umleitung nach Zeit aus